



Ukrudtsbrænder GF 600/800 E



Stykliste GF 600/800 E

| Pos. | Beskrivelse | Description | Beschreibung | | Benævnelse |
|------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----|-------------|
| 1 | Håndtag for GF 600/800 E | Handle | Handgriff | 1 | 704-600-205 |
| 2 | Bøjle for GF 600/800 E | Bov handle | Halterung für GF 600/800 E | 1 | 704-600-545 |
| 3 | Relæ GF 600/800 E | Relay | Relais GF 600/800 E | 1 | 780-050-016 |
| 4 | Ladestik GF 600/800 E | Charging connector | Ladestation | 1 | 780-050-017 |
| 5 | Startnøgle | Start key | Zündschlüssel | 1 | 780-050-018 |
| 6 | Tændingslås | Ignition lock | Zündschloss | 1 | 780-050-019 |
| 7 | Maskinskilt | Type plate | Typenschild | 1 | |
| 8 | Kontakt | Switch | Schalter | 1 | 780-050-020 |
| 9 | Operatørpanel | Operating panel | Bedienungspanel | 1 | 704-600-544 |
| 10 | Ildslukker | Fire extinguisher | Feuerlöscher | 1 | 780-039-448 |
| 11 | Tændboks Tf | Ignition box | Zündbox | 1 | 780-038-101 |
| 12 | Sikringsholder med kappe Sikring 5A | Fuseholder | Sicherungsfach mit Sicherung 5A | 1 | 780-050-021 |
| 13 | Beslag for batteri | Bracket for battery | Halterung für Batterie | 1 | 704-600-549 |
| 14 | Batteri 12V-7A | Battery 12V-7A | Batterie 12V-7A | 1 | 780-039-580 |
| 15 | Spænderem | Strap | Spannriemen | 1 | 780-050-012 |
| 16 | Beslag for gasflaske | Bracket for gas tank | Halterung für Gasflasche rechts | 1 | 704-600-546 |
| 17 | Plade for gasflaske DK-model | Plate for gas tank | Bodenplatte für Gasflasche | 1 | 704-600-527 |
| 18 | Beslag for gasflaske | Bracket for gas tank | Halterung für Gasflasche links | 1 | 704-600-547 |
| 19 | Tændrørshætte | Ignition cap | Zündkerzenstecker | 1 | 780-038-105 |
| 20 | Tændkabel GF 600/800 E | Ignition cable | Zündkabel | 1 | 780-050-022 |
| 21 | Tændrør | Spark plug | Zündkerzen | 1 | 780-038-103 |
| 22 | Beslag for tændrør | Bracket for spark plug | Halterung für Zündkerzen | 1 | 704-600-532 |
| 23 | Konsol vange-Højre | Suspension right | Konsolenseitenwand Rechts | 1 | 704-600-208 |
| 24 | Udvendig brænderkasse GF 800 | Burner box GF 800 | Aussenbrennerraum GF 800 | 1 | 704-800-204 |
| 24 | Udvendig brænderkasse GF 600 | Burner box GF 600 | Aussenbrennerraum GF 600 | 1 | 704-600-204 |
| 25 | Unbracobolt | Allenhead bolt | Innensechskantschraube | 4/5 | 332-104-040 |
| 26 | Fronthjul | Front wheel | Frontrad | 1 | 704-600-210 |
| 27 | Beslag for fronthjul | Bracket for front wheel | Halterung für Frontrad | 1 | 704-600-543 |
| 28 | Aksel for fronthjul | Shaft for front wheel | Achse für Frontrad | 1 | 704-600-538 |
| 29 | Afstandsør ved fronthjul | Spacer | Abstandshülse f. Frontradhalter | 2 | 704-600-554 |
| 30 | Indv.gevindplade for fronthjul | Inside bracket | Zwischenplatte | 1 | 704-600-537 |
| 31 | Låsemøtrik/klem | Locking nut | Sicherungsmutter | 4/5 | 331-101-004 |
| 32 | Isolering 25mm GF 800 | Insulation GF 800 | Isolierung 25 mm GF 800 | 1 | 780-800-550 |
| 32 | Isolering 25mm GF 600 | Insulation GF 600 | Isolierung 25 mm GF 600 | 1 | 704-600-550 |
| 33 | Indv.brænderkasse GF 800 | Inside burner box GF 800 | Innenbrennerraum GF 800 | 1 | 704-800-541 |
| 33 | Indv.brænderkasse GF 600 | Inside burner box GF 600 | Innenbrennerraum GF 600 | 1 | 704-600-541 |
| 34 | Mede for GF 600/800 | Guide rail | Gleitschiene | 2 | 704-600-522 |
| 35 | Popnitte | Rivets | Popniete | 10 | 338-406-012 |
| 36 | Bundplade i brænderkasse GF 800 | Bottomplate burner box GF 800 | Bodenplatte für Brennerraum | 1 | 704-800-508 |
| 36 | Bundplade i brænderkasse GF 600 | Bottomplate burner box GF 600 | Bodenplatte für Brennerraum | 1 | 704-600-508 |
| 37 | Manifold GF 800 | Connecting pipe GF 800 | Verbindungsrohr | 1 | 704-800-202 |
| 37 | Manifold GF 600 | Connecting pipe GF 600 | Verbindungsrohr | 1 | 704-600-202 |
| 38 | Brænderhoved kpl. | Burnerhead | Brennerkopf kompl. | 6/8 | 780-012-489 |
| 39 | Varmeskjold | Heat shield | Hitzeschild | 1 | 704-600-552 |
| 40 | Hjulaksel kpl. | Wheel shaft | Radachse kompl. | 1 | 704-600-206 |
| 41 | Hjul Ø250 Luft-gummi | Wheel | Rad Ø250 Luftgummi | 2 | 780-039-512 |
| 42 | Låseklips Ø20 lukket | Locking clip | Abschlusskappe/Verschlusskappe? | 2 | 780-039-574 |
| 43 | Afstandsør for varmeskjold | Spacer | Abstandsrohr für Hitzeschild | 2 | 704-600-553 |
| 44 | Maskinbolt | Bolt | Maschinenschraube | 4 | 328-108-110 |
| 45 | Spændgreb M8 | Locking handle | Spannschraube M 8 | 2 | 780-050-023 |
| 46 | Konsol vange - Venstre | Suspension left | Konsolenwand links | 1 | 704-600-207 |
| 47 | Bøjning 1/4" 45dg M-F | Fitting | Rohrbogen 1/4" | 1 | 365-300-479 |
| 48 | Nippel-Nippel 1/4" | Fitting | Nippel 1/4" | 2 | 780-023-255 |
| 49 | Regulator 2bar | Regulator | Regler 2 bar | 1 | 780-020-510 |
| 50 | Magnetventil | Solenoid valve | Magnetventil | 1 | 780-023-205 |
| 51 | Gasslange | Gas hose | Gasschlauch | 1 | 780-050-024 |
| 52 | Bøjning 90dg 1/4" M/F | Fitting | Rohrbogen 90 grad | 1 | 365-300-480 |
| 53 | T-Stykke 1/4" | T-fitting | T-Stück 1/4" | 1 | 365-300-481 |
| 54 | Overtryksventil | Pressure relief valve | Überdruckventil | 1 | 780-033-027 |
| 55 | Slangebrudsventil/Kobling gasflaske | Hose rupture valve | Schlauchbruchventil | 1 | 780-020-521 |
| | Gaffelnøgle | Spanner | Schraubenschlüssel | 1 | 780-020-525 |
| | Lækagesøger | Leak detector | Dichtheitskontrolle | 1 | 780-039-522 |